PROGRAMACIÓ REMOTA DE PLAQUES ARDUINO COMPATIBLES

AMB L'ENTORN (arduin oblocks)



En aquesta guia es dona la informació necessària per poder programar les plaques arduino compatibles de forma remota des de l'entorn arduinoblocks.



Què és arduinoblocks?

Arduinoblocks és una plataforma on es poden programar plaques arduino compatibles de forma visual sense necessitat de conèixer el llenguatge C++/Processing que utilitza Arduino IDE:

Arduinoblocks es basa en el framework Blockly de Google i la programació es fa amb blocs a l'estil de l'AppInventor o Scratch. No cal escriure línies de codi i l'entorn no permet ajuntar blocs que siguin incompatibles evitant d'aquesta manera possibles errors de sintaxi.

Què és AB-Connector?

AB-Connector és una aplicació nativa que fa de pont entre la plataforma online **arduinoblocks** i el hardware Arduino.

L'aplicació arduinoblocks-Connector (AB-Connector) s'encarrega de rebre el codi generat per arduinoblocks, compilar-lo i pujar-lo a la placa Arduino. Sense aquesta aplicació, arduinoblocks funciona però no pot pujar el programa a la placa Arduino compatible donat que el navegador web no disposa de la capacitat de realitzart aquestes funcions per ell mateix.

AB-Connector està disponible per als principals sistemes operatius: Windows, GNU/Linux, ChromeOS i MacOS.

ESQUEMA DE CONNECTIVITAT ENTRE EQUIPS



arduin <mark>oblocks</mark>



CONFIGURACIÓ ARDUINOBLOCKS - EQUIP REMOT



WEB→ <u>ARDUINOBLOCKS.COM</u>

	AB-Connector :: Configuration
Carduin ablacks Buscar projectes Projectes - Recursos -	Host: localhost:9987
🗄 Blocs 🗸 🥑 Informació 🖉 Arxius 🗡 🗸 🔁 🤧 😋 💾 🗸 🍅 😌 Pup	Version: 0
Lògica	System:
Control	Download AB-Connector
	Guardar

Per **treballar remotament** amb l'entorn Arduinoblocks, des de l'equip remot, cal anar a la icona de configuració d'Arduinoblocks i emplenar el camp **Host**.

De forma predeterminada, el camp Host té el valor → localhost:9987

EQUIP REMOT

Per **treballar en remot**, cal emplenar el camp **Host** amb l'adreça **IP de l'equip amfitrió**. Per exemple, si l'equip amfitrió té l'adreça 192.168.137.57, el camp **Host** s'ha d'emplenar amb la 192.168.137.57 seguit pel port de connexió 9987→ **192.168.137.57:9987**. És important no canviar el port de l'AB-Connector. Tingueu en compte que per a cada equip que feu servir com a equip amfitrió, l'adreça IP pot canviar.

Recordeu \rightarrow tant l'equip amfitrió com el remot han d'estar a la mateixa xarxa o bé, si es troben en xarxes diferents, ha d'haver-hi visibilitat entre xarxes.



Cal tenir en compte que, a l'equip remot, quan s'obre la configuració, es mostra l'adreça **localhost** i a l'apartat **System** no es mostra informació.

En el moment d'introduir la IP de l'equip amfitrió, al camp **System** es mostra informació relacionada amb la versió de l'ABConnector de l'equip amfitrió, sistema operatiu, etc. Si es mostra aquesta informació, això voldrà dir que s'ha establert la connexió amb l'equip amfitrió de forma correcta.

Configuració	Configuració predeterminada	Host amb la ip de l'amfitrió
	AB-Connector :: Configuration Host: localhost:9987 Version: 0 System: - Download AB-Connector Guardar	AB-Connector :: Configuration × Host: 192.168.137.57:9987 Version: 53 System: • x86_64 Linux • x86_64 Linux • x86_64 Linux • x86_64 - Linux • x86_50 UTC 2 • Arduino-CLI: 0.35.3 [arduino-cLI: 0.35.3] [arduino-CLI: 0.35.3] [bownload AB-Connector Guarder Cuarder





IP_equip_host:9987

arduin oblocks

- A banda dels equips que s'utilitzaran per programar les plaques en remot, cal configurar els navegadors web dels equips remots per poder-hi treballar.
- Tot seguit es mostrarà la configuració dels navegadors **Google Chrome** i **Firefox** per treballar en remot des d'un ordinador.
- Es mostrarà també la configuració del navegador **Google Chrome** per treballar remotament des d'una tauleta.



CONFIGURACIÓ DEL NAVEGADOR GOOGLE CHROME



Per configurar el navegador Google Chrome, en un equip remot, cal obrir l'enllaç a la web d'Arduino Blocks i anar a la icona **Mostra la informació del lloc web i** accedir a la **configuració del lloc web**:



Caldrà cercar l'opció Contingut no segur i canviar la configuració predeterminada per Permet.

≙	Contingut no se	Contingut no segur	Contingut no segur



CONFIGURACIÓ DEL NAVEGADOR FIREFOX



Per configurar el navegador Mozilla Firefox, en un equip remot, cal escriure a la barra d'adreces \rightarrow **about:config**



Un cop s'ha clicat al botó d'acceptació, al cercador que es mostrarà a dalt de tot de la pantalla, cal escriure-hi: websocket. De totes les opcions que es mostren, cal clicar a sobre de network.websocket.allowinsecureFromHTTPS i canviar el valor de false a true fent doble clic a sobre d'aquesta opció. Un cop fet aquest canvi ja es podran programar remotament les plaques.

Q websocket		Mostra només les preferències modificad
devtools.debugger.chrome-debugging-websocket	false	⇒
devtools.debugger.remote-websocket	false	÷
network.http.http2.websockets	true	⇒
network.websocket.allowinsecureFromHTTPS	false	⇒
network.websocket.delay-failed-reconnects	true	\$
network.websocket.extensions.permessage-deflate	true	4
network.websocket.max-connections	200	1
network.websocket.max-message-size	2147483647	1
network.websocket.timeout.close	20	1
network.websocket.timeout.open	20	1

CONFIGURACIÓ DEL NAVEGADOR - TAULETES



En el cas de voler fer servir tauletes per programar en remot, cal obrir el navegador Google Chrome instal·lat a la tauleta i, a la barra d'adreces, cal escriure-hi: **chrome://flags**

A les diferents opcions que es mostren, cal cercar el camp **Insecure origins treated as secure.** Al requadre que es mostra caldrà activar el camp i escriure-hi la informació següent: **ws://192.168.x.x:9987** on 192.168.x.x és l'adreça IP de l'ordinador amfitrió que té la placa connectada i el número 9987 correspon al port pel qual treballa l'ABConnector.

t Coding with blocks ;) × ▲ Expery and S × +	⊙ • ♥ 1	
← → C O chrome://flags	\$ 🛓 2 :	
Q Bearch flags Experiments VARNING: EXPERIMENTAL FEATURES AHEADI By enabling these features, you could lose browser da compromise your security or privacy. Enabled features apply to all users of this browser. If you are an admin you should not be using these flags in production. Available Unavailable	keset all 50.6478.110 ta or enterprise	Insecure origins treated as secure Treat given (insecure) origins as secure origins. Multiple origins can be supplied as a comma-separated list. Origins must have their protocol specified e.g. "http://example.com". For the definition of secure contexts, see https://w3c.github.io/webappsec-secure-contexts/ – Mac, Windows, Linux, ChromeOS, Android, Lacros Ws : //192.168.17.74:9987
Insecure origins treated as secure Treat given (insecure) origins as secure origins. Multiple origins can be supplied as a comma-separated list. Origins must have their protocol specified eq. http://example.com/. For the definition of secure contexts, see thtps://wio.github.io/webappsec-secure-contexts/ - Mac, Windows, Linux, ChromeOS, Android, Lacros ws://192.168.17.74:9987 sunsafely-iteat-insecure-origin-as-secure	ad ~	ws:192 168 x x:9987

